UTILISATION DU DIGIPASS : GENERER UN DIGICODE

1		Activez le digipass en pressant la flèche du bouton de commande.
2		L'écran de votre digipass s'allume et affiche d'abord le message WELCOME et ensuite USE I OR S.
3		Pressez la touche du bouton de commande, cette touche permet de générer un digicode.
4		*Cette étape est uniquement nécessaire pour ceux qui disposent d'un digipass gris. Si vous disposez d'un digipass noir, passer à l'étape 5.* Vous verrez défiler le message IDENTIFICATION. Pressez sur la flèche du bouton de commande.
5		L'écran du digipass vous invite à introduire votre code PIN (YOUR PIN:).
6		Introduisez votre code PIN à l'aide des touches chiffres du digipass. Un astérisque s'affiche chaque fois que vous introduisez un chiffre du code. Validez-le en pressant la flèche du bouton de commande. Attention : Si le code PIN que vous avez introduit est incorrect, un message WRONG PIN 1 s'affiche sur l'écran du digipass. Réintroduisez votre code PIN et validez-le en pressant la flèche. Si vous n'y arrivez pas après trois tentatives ou que votre digipass ne réagit plus, c'est que vous introduisez un mauvais code PIN. Dans ce cas, nous vous conseillons de lire attentivement le chapitre 15.3 du mode d'emploi complet.
7		Après l'introduction de votre code PIN correct, un nombre de s'affichera sur l'écran: c'est un digicode (6 chiffres si vous disposez d'un digipass gris et 8 chiffres si votre digipass est noir). Vous devez retaper les chiffres du digicode dans la zone de l'écran libellée « Digicode ».